

QUICK REFERENCE GUIDE

POCKET MEMO®
ANALOG
696



POCKET MEMO®
ANALOG
588



POCKET MEMO®
ANALOG
488



POCKET MEMO®
ANALOG
388



Features

4-Position Switch with Lock Function	•	•	•	•
Power Supply Socket	•	•	•	•
Record/Battery LED	•	•	•	•
Record Protection	•	•	•	•
Fast Erase	•	•	•	•
Microphone Socket	•	•	•	•
Earphone Socket	•	•	•	•
Audible Scan	•	•	•	•
Turbo Wind	•	•	•	•
End-of-Tape Switch	•	•	•	•
Internal Recharging	•	•	•	•
Voice-Activated Recording	•	•	•	•
End-of-Tape Warning	•	•	•	•
No-Cassette Warning	•	•	•	•
Record/Battery Acoustic Warning	•	•	•	•
End-of-Letter Index	•	•	•	•
Special Instruction Index	•	•	•	•
Priority Index	•	•	•	•
Battery Status Indicator	•	•	•	•
Pre End-of-Tape Warning	•	•	•	•
Last-Position Index	•	•	•	•
Tape Counter LCD	•	•	•	•
Sensitivity Switch (Conference)	•	•	•	•
Workflow Management	•	•	•	•
Search Fast Forward	•	•	•	•
Search Fast Rewind	•	•	•	•
Part-metallic Casing	•	•	•	•

Package includes

Media	60 min Mini Cassette	30 min Mini Cassette	30 min Mini Cassette	30 min Mini Cassette
Two Batteries	AAA	AAA	AA	AA
Pouch	•	•	•	•
Luxury Pouch	•	•	•	•
Wrist Strap	•	•	•	•
Belt Clip	•	•	•	•
Lapel Microphone	•	•	•	•

PHILIPS